GUIA PRACTICA DEL USUARIO

SONYTEC JOYSTICK CHALLENGER JT-250

INTRODUCCION

Gracias por elegir el Sonytec Joystick Challenger JT-250. El Joystick que le hará sentirse totalmente libre y sin ningún tipo de ataduras. Soltura y autonomía para que disfrute al máximo.

CONTENIDO

Sonytec Joystick Challenger JT-250, que incluye:

- Joystick trasmisor de señal.
- Recepcionador de señal
- CD de instalación.
- Manual de usuario en español.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

- IBM PC: Pentium 586 166Mhz o superior.
- Puerto USB.
- 64 MB de RAM o superior
- Windows 95/98/200 o superior.
- Lector CD-ROM.

INSTALACION

Realice primero la instalación de software. A continuación realice la instalación de hardware.

Instalación de software

1. Introduzca el Driver CD en su lector de CD-ROM. Espere unos segundos para que su ordenador lea el disco.
2. Si su ordenador esta preparado para leer automáticamente cualquier CD que se inserte el programa empezara a trabajar y abrirá la pantalla para la instalación. Siga paso a paso las instrucciones de la pantalla para la instalación del driver.
3. Si su sistema no inicia automáticamente la instalación del software busque el archivo "install.bat" que esta situado en el directorio de su lector de CD. Haga "click" sobre él y siga las instrucciones para la instalación del driver.
4. Una vez completada la instalación del driver, reinicie su ordenador tal y como le indicará la pantalla de instalación.

Instalación de Hardware

1. Inserte el conector USB del receptor de señal del Challenger JT-250 en el puerto USB de su ordenador.
2. Una vez conectado le aparecerá un cuadro de dialogo en el que le indica que el Joystick ha sido reconocido.

Ahora ya puede personalizar los botones del Joystick accediendo directamente en el software de su juego. Ponga siempre el Throttle en posición central antes de realizar la calibración.

Una vez que el Sonytec challenger JT-250 esta correctamente conectado pero parece que no responde, realice los siguientes pasos:

1. Después de entrar en windows, seleccione inicio/ configuración / panel de control/ opciones-dispositivos de juegos. Seleccione la pestaña "ID del dispositivo", página que chequea si el Challenger JT-250 es el "Joystick 1" o no. Cuando solo hay un dispositivo de juego conectado a su ordenador, este dispositivo debe de ser el "Joystick 1".
2. Si el Challenger JT-250 no es el "Joystick 1" quítelo de la página de controlador de juegos.
3. A continuación reinstale el Sonytec Challenger JT-250 realizando el procedimiento de nuevo.
4. No todos los juegos requieren el uso del total de los 8 botones del Challenger JT-250. Si alguno de los botones no responde compruebe la configuración del juego.
5. La función de los botones puede variar dependiendo del juego.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Joystick inalámbrico.
- Conexión USB Plug & Play.
- Joystick con 8 direcciones de movimiento.
- Botones programables + 1 botón de disparo.
- 1 Botón Hat Switch (view finder); que permite visualizar los alrededores en simulación de vuelos.
- Rotary Throttle; regulador para aceleración o disminución de velocidad en simulación de vuelos.
- Tecnología de radiofrecuencia de 27 Mhz. con selección para 2 canales.

PRECAUCIONES

1. Puede limpiar su Challenger JT-200 con un trapo húmedo. No utilice líquidos con sustancias abrasivas.
2. Evite que cualquier tipo de liquido se introduzca en el interior Challenger JT-250.

Cualquier duda o consulta puede Ud. Dirigirla a: soporte@sonytec.com